

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Серия RPA1

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ БАЛЛОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ RPA1C (СЕРИИ RPA1)



Баллонные регуляторы давления серии RPA1 предназначены для установки на стандартные баллоны с резьбами G3/4", W21.8x1/14" и W21.8x1/14" LH. По запросу регуляторы могут быть укомплектованы выходным запорным клапаном.

Популярные конфигурации регуляторов

	Кодировка	Давление	Выход
	RPA1CP-CB-1.5*-HOS	От 0 до 1.5 бар	Под шланг
	RPA1CP-CB-4*-HOS	От 0 до 4 бар	Под шланг
	RPA1CP-CB-10*-HOS	От 0 до 10 бар	Под шланг
	RPA1CP-CB-16*-HOS	От 0 до 16 бар	Под шланг
	RPA1CP-CB-20*-HOS	От 0 до 20 бар	Под шланг
	RPA1CP-CD-1.5*-HOS	От 0 до 1.5 бар	Под шланг
	RPA1CP-CD-4*-HOS	От 0 до 4 бар	Под шланг
	RPA1CP-CD-10*-HOS	От 0 до 10 бар	Под шланг
	RPA1CP-CD-16*-HOS	От 0 до 16 бар	Под шланг
	RPA1CP-CD-20*-HOS	От 0 до 20 бар	Под шланг
	RPA1CP-CB-1.5*-F4N	От 0 до 1.5 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CB-4*-F4N	От 0 до 4 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CB-10*-F4N	От 0 до 10 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CB-16*-F4N	От 0 до 16 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CB-20*-F4N	От 0 до 20 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CD-1.5*-F4N-VB	От 0 до 1.5 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CD-4*-F4N-VB	От 0 до 4 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CD-10*-F4N-VB	От 0 до 10 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CD-16*-F4N-VB	От 0 до 16 бар	NPT 1/4"
	RPA1CP-CD-20*-F4N-VB	От 0 до 20 бар	NPT 1/4"

* - обозначение типа подсоединения к баллону. См. раздел «Кодировка регуляторов»

Баллонные регуляторы для промышленных газов

Газ	Резьба	Кодировка				
		От 0 до 1.5 бар	От 0 до 4 бар	От 0 до 10 бар	От 0 до 16 бар	От 0 до 20 бар
Азот и газы инертные	G3/4"	RPA1CP-CB-1.5-G-HOS	RPA1CP-CB-4-G-HOS	RPA1CP-CB-10-G-HOS	RPA1CP-CB-16-G-HOS	RPA1CP-CB-20-G-HOS
	W21.8x1/14"	RPA1CP-CB-1.5-W-HOS	RPA1CP-CB-4-W-HOS	RPA1CP-CB-10-W-HOS	RPA1CP-CB-16-W-HOS	RPA1CP-CB-20-W-HOS
Кислород	G3/4"	RPA1CP-CB-1.5-G-HOS-O2	RPA1CP-CB-4-G-HOS-O2	RPA1CP-CB-10-G-HOS-O2	RPA1CP-CB-16-G-HOS-O2	RPA1CP-CB-20-G-HOS-O2
	W21.8x1/14"	RPA1CP-CB-1.5-W-HOS-O2	RPA1CP-CB-4-W-HOS-O2	RPA1CP-CB-10-W-HOS-O2	RPA1CP-CB-16-W-HOS-O2	RPA1CP-CB-20-W-HOS-O2
Углекислота	G3/4"	RPA1CP-CB-1.5-G-HOS-CO2	RPA1CP-CB-4-G-HOS-CO2	RPA1CP-CB-10-G-HOS-CO2	RPA1CP-CB-16-G-HOS-CO2	RPA1CP-CB-20-G-HOS-CO2
	W21.8x1/14"	RPA1CP-CB-1.5-W-HOS-CO2	RPA1CP-CB-4-W-HOS-CO2	RPA1CP-CB-10-W-HOS-CO2	RPA1CP-CB-16-W-HOS-CO2	RPA1CP-CB-20-W-HOS-CO2
Гелий	G3/4"	RPA1CP-CB-1.5-G-HOS-HE	RPA1CP-CB-4-G-HOS-HE	RPA1CP-CB-10-G-HOS-HE	RPA1CP-CB-16-G-HOS-HE	RPA1CP-CB-20-G-HOS-HE
	W21.8x1/14"	RPA1CP-CB-1.5-W-HOS-HE	RPA1CP-CB-4-W-HOS-HE	RPA1CP-CB-10-W-HOS-HE	RPA1CP-CB-16-W-HOS-HE	RPA1CP-CB-20-W-HOS-HE
Аргон	G3/4"	RPA1CP-CB-1.5-G-HOS-AR	RPA1CP-CB-4-G-HOS-AR	RPA1CP-CB-10-G-HOS-AR	RPA1CP-CB-16-G-HOS-AR	RPA1CP-CB-20-G-HOS-AR
	W21.8x1/14"	RPA1CP-CB-1.5-W-HOS-AR	RPA1CP-CB-4-W-HOS-AR	RPA1CP-CB-10-W-HOS-AR	RPA1CP-CB-16-W-HOS-AR	RPA1CP-CB-20-W-HOS-AR
Водород	W21.8x1/14" LH	RPA1CP-CB-1.5-WL-HOS-H2	RPA1CP-CB-4-WL-HOS-H2	RPA1CP-CB-10-WL-HOS-H2	RPA1CP-CB-16-WL-HOS-H2	RPA1CP-CB-20-WL-HOS-H2
Метан	W21.8x1/14" LH	RPA1CP-CB-1.5-WL-HOS-CH4	RPA1CP-CB-4-WL-HOS-CH4	RPA1CP-CB-10-WL-HOS-CH4	RPA1CP-CB-16-WL-HOS-CH4	RPA1CP-CB-20-WL-HOS-CH4


Кодировка регуляторов

RPA1C P - CB - 10 - G - HOS - VB - O2

МАТЕРИАЛ

- P - никелированная латунь

КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ



ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

- 1.5 - от 0 до 1.5 бар
- 4 - от 0 до 4 бар
- 10 - от 0 до 10 бар
- 16 - от 0 до 16 бар
- 20 - от 0 до 20 бар

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ

- G - G 3/4" (к баллону)
- W - W 21.8 x 1/14" (к баллону)
- WL - W 21.8 x 1/14" LH (к баллону)

ТИП ГАЗА

- "—" - воздух, азот и инертные газы (по умолчанию)
- O2 - кислород
- H2 - водород
- CO2 - углекислота
- AR - аргон
- CH4 - метан
- HE - гелий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- "—" - Без дополнительных опций (по умолчанию)
- VB - Шаровый кран на выходе
- VN - Игольчатый вентиль на выходе

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

- HOS - елочка под шланг (по умолчанию)
- A3M - трубный фитинг 3мм
- A6M - трубный фитинг 6мм
- A8M - трубный фитинг 8мм
- A10M - трубный фитинг 10мм
- A12M - трубный фитинг 12мм
- A1T - трубный фитинг 1/16"
- A2T - трубный фитинг 1/8"
- A4T - трубный фитинг 1/4"
- P3M - цанговый фитинг 3мм
- P6M - цанговый фитинг 6мм
- P8M - цанговый фитинг 8мм
- P10M - цанговый фитинг 10мм
- P12M - цанговый фитинг 12мм
- F4N - внутренняя резьба 1/4" NPT
- M4N - наружная резьба 1/4" NPT
- * другие исполнения — по запросу

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город